

beper

Cod.: P202ASP401

ASPIRABRICIOLE RICARICABILE

IT

HANDHELD VACUUM CLEANER

EN

For further information and/or for instructions for use in other languages,
please visit: **beper.com**



Fig.A



Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.). Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

Non immergere mai il corpo motore in acqua o altri liquidi.

Non toccare mai le parti in movimento.

Descrizione prodotto Fig.A

1. Contenitore liquidi e solidi
2. Fessura innesto accessori
3. Interruttore ON/OFF
4. Unità principale
5. Filtro HEPA
6. Presa di ricarica
7. Led ricarica
8. Cavo USB Type C
9. Bocchetta per fessure
10. Spazzola per tessuti
11. Tubo di prolungamento
12. Componente di protezione d'accensione

Istruzioni d'uso

Al primo utilizzo dell'apparecchio mantenerlo sotto ricarica per alcune ore. Durante la ricarica i led lampeggeranno.

A ricarica ultimata i led smetteranno di lampeggiare e rimarranno accesi tutti e 3.

Ruotare leggermente in senso antiorario il contenitore e sfilarlo dal proprio alloggiamento. Verificare che il filtro di aspirazione sia ben fissato. Riposizionare il contenitore nella sua posizione originale e inserire nella fessura di aspirazione l'accessorio desiderato.

Rimuovere il componente di protezione dall'interruttore ON/OFF.

Premere l'interruttore ON/OFF e procedere con l'aspirazione.

Al termine spegnere l'apparecchio premendo nuovamente l'interruttore ON/OFF.

Svuotare il contenitore dopo aver aspirato i liquidi e/o i solidi, o comunque quando il contenitore è pieno, ruotandolo leggermente in senso antiorario.

Riposizionare in corrispondenza dell'interruttore ON/OFF il componente di protezione del tasto al fine di evitare accensioni accidentali del prodotto.

Pulizia dell'aspirabriciole

Spegnere sempre l'apparecchio prima di pulirlo.

Il corpo esterno, il contenitore, gli accessori di aspirazione possono essere puliti con un panno morbido, inumidito con acqua calda.

Non pulire con dei diluenti, prodotti abrasivi, detersivi per plastica o altro perché potrebbero rovinare la superficie.

Il filtro può essere pulito utilizzando un pennello o una spazzola a setole morbide.

Fare attenzione a non far penetrare dei liquidi all'interno delle fessure dell'apparecchio.

Ricarica dell'aspirabriciole

Spegnere l'apparecchio con il tasto ON/OFF.

Collegare il cavo usb alla presa di ricarica e successivamente ad una fonte di ricarica USB.

Il led di ricarica posto sul carica batterie si accende segnalando la fase di ricarica. Durante la ricarica i led lampeggeranno.

A ricarica ultimata i led smetteranno di lampeggiare e rimarranno accesi tutti e 3. Al termine della ricarica scollegare il cavo USB.

Il tempo di ricarica può variare a seconda della potenza della sorgente di ricarica USB.

Dati tecnici

Batteria al litio 7,4V - 3600mah

Input: 5V USB

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a:

assistenza@beper.com

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Before and during use of the appliance, some basic precautions must be followed.

After removing all packaging materials, check the integrity of the appliance. In case of any doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging materials (plastic bags, styro-foam, etc.) must always be kept out of the reach of children, as potential cause of risk.

This appliance must only be used for the operation for which it was expressly designed. Any other use is to be considered incorrect and thus dangerous, causing the expiration of warranty. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by incorrect, improper and unreasonable use.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun, etc.). Do not keep the appliance near heat sources (e.g. radiator).

This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical,

sensory or mental capabilities, by persons that lack experience and knowledge of the appliance, unless they are closely watched or well instructed by a person responsible for their safety regarding the use of the appliance. Children must not play with the appliance. When the appliance must be disposed of, it is recommended to make it inoperative.

It is also recommended to render harmless those parts of the appliance likely to constitute a danger. This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cable away from children.

Never immerse the motor body in water or other liquids. Never touch moving parts of the appliance.

Product description Fig.A

1. Dirt tank for liquids and solids
2. Accessory slot
3. ON/OFF switch
4. Main unit
5. HEPA filter
6. USB charging port
7. Charging led
8. USB Type C cable
9. Crevice nozzle
10. Fabric brush
11. Extension hose
12. ON/Off Switch protective cap

Instructions for Use

When using the appliance for the first time, keep it under recharge for a few hours. During recharging, the LEDs will flash.

When charging is complete, the LEDs will stop flashing and all 3 will remain on.

Turn the tank slightly anticlockwise and remove it from its housing. Check that the HEPA filter is well fixed.

Place the tank back in its original position and insert the desired accessory into the accessory slot.

Remove the protective component from the ON/OFF switch.

Press the ON/OFF switch and proceed with the vacuuming.

At the end, turn off the appliance by pressing the ON/OFF switch again.

Empty the dirt tank after vacuuming, or in any case when the tank is full, turning it slightly into its original position.

Replace the protective component over the ON/OFF switch to avoid the product accidentally switching on.

Cleaning the vacuum cleaner

Always switch off the appliance before cleaning it.

The main unit, the dirt tank, the vacuuming accessories can be cleaned with a soft cloth, dampened using hot water.

Do not clean with diluting solvents, abrasive products, plastic detergents, or any other similar substances because they could damage the surface.

The filter can be cleaned using a brush or soft bristle brush.

Be careful not to get liquids inside the openings of the device.

Charging the vacuum cleaner

Switch off the appliance with the ON/OFF button.

Connect the USB cable to the charging port and then to a USB charging source. The recharging LED located on the battery charger turns on to signal the recharging phase.

During recharging, the LEDs will flash.

When charging is complete, the LEDs will stop flashing and all 3 of them will remain on. After charging, disconnect the USB cable.

Charging time may vary depending on the strength of the USB charging source.

Technical data

Lithium battery 7.4V - 3600mah

Input: 5V USB

With a view to continuous improvement, Beper reserves the right to make changes and improvements to the product in question without prior notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.

E-mail **assistenza@beper.com** which will forward your enquiries to your distributor.

YOU MIGHT ALSO LIKE

Heated Electric Ice Scraper

Cod.: P201UTP002

Ideal for removing ice from windshields and vehicle windows
Heated electric resistance, which helps removing even the thickest ice layers
Extendable handle and 4,5m cable, ideal to reach every corner to be defrosted
With practical LED light, for use in dark environment



beper.com 

BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com



CUSTOMER CARE
BEPER

