



SKU: P206ZAN200

TAPETTE À INSECTES ELECTRIQUE - P206ZAN200

Attrapez les insectes sans produits chimiques

Grille métallique triple couche, pour une protection maximale

Avertissement

Lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation de l'appareil. Avant et durant l'utilisation de cet appareil il est nécessaire de suivre les précautions élémentaires suivantes. N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles ou de dysfonctionnement; contactez des personnels professionnellement qualifiés pour obtenir de l'aide. Cet appareil ne devra être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu. Tout autre usage sera considéré comme inapproprié et donc dangereux; cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne convient pas pour une utilisation dans des étables, des étables, etc. (pour une utilisation en intérieur uniquement). Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques comme la pluie, le soleil. Ne pas laisser l'appareil près d'une source de chaleur (ex. Radiateur) N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles d'exister. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou cognitives sont réduites, ou qui ont peu d'expérience et de connaissances, sans surveillance ou sans avoir reçu d'instructions et d'avertissements concernant l'utilisation correcte de l'appareil et les risques éventuels qu'il comporte. Gardez le produit et tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants; ne laissez pas les enfants jouer avec le produit et / ou son emballage.

Tenez l'appareil éloigné de l'eau. Ne pas plonger dans l'eau. N'utilisez pas l'appareil avec les mains / pieds mouillés. N'essayez pas d'endommager ou d'altérer la grille de protection métallique.

N'insérez aucun objet étranger (crayons, crayons, bâtonnets, doigts, etc.) dans la grille métallique lorsque l'appareil fonctionne.

Attention: ne touchez pas la grille lorsque l'élément est allumé; risque d'électrocution

Fonctionnement

Insérez les piles dans le boîtier des piles, en respectant la polarité. Maintenez le bouton ON / OFF enfoncé pour activer le réseau électrique; relâchez le bouton pour éteindre l'appareil.