



AUFLADBARER HANDMIXER OHNE KABEL

P102SBA007

Praktischer, wiederaufladbarer Handmixer für kabelloses Rühren, Schlagen und schnelles Zusammenbauen von verschiedenen Lebensmitteln. Eingeschlossen sind zwei Edelstahl-Schwingbesen: ein herkömmlicher Schneebesen zum Entfernen von Verklumpen, Zusammenbauen und Emulgieren; geeignet für Mayonnaise, Cremes und Saucen. Ein Ballon-Schwingbesen für eine hohe Luftaufnahme und zum Mixen von Zutaten, die zusammengesetzt sind und sich nicht lösen. Eignet sich zum Schlagen von Rahm und Eiweiss, zum Emulgieren und Rühren von grösseren Zubereitungen wie Buttercremes. Das Produkt verfügt über fünf regulierbare Geschwindigkeiten und ist in ca. 4 Stunden für eine Akkulaufzeit von ca. 3 Stunden aufgeladen. USB-Ladekabel inklusive.

beper



AUFLADBARER HANDMIXER OHNE KABEL

P102SBA007

PRODUKTABMESSUNGEN: 9X9X18,5 CM

MATERIAL: STAHL/PP

LEISTUNG: 20 W

BATTERIE: LITHIUM AKKU 1300MAH


NETTOGEWICHT: 0,43 KG

VERPACKUNGMAß: 31X21X21 CM

VERPACKUNGSEINHEIT: LITHOGRAPHIERTE
SCHACHTEL

STUCKE PRO PAKET: 6

STUCKE PRO PALLET: 504



8056420222920

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallesse di Oppeano (VR)

www.beper.com